

Erst- pflege

... EINES GÖLTEN HIRAM
DIELENBODENS

WERKZEUG

- Kurzflorige Anstreicherrolle oder Poliermaschine
- beiges oder weißes Pad
- Ölsaugtücher

SICHERHEITSHINWEIS!

Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.

Die Dielen- Oberfläche kann auf Wunsch werksseitig vorbehandelt werden. Die Trocknung erfolgt dabei oxidativ. Es wird empfohlen nach der Verlegung eine Nachölung mit Hiram Pflegeöl durchzuführen, dies gilt auch für manuell geölte Böden. Dieses kann zur Erst-Einpflege und zur Instandhaltung von ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden. Durch diese Erst- Einpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch zur Auffrischung strapazierter Bereiche verwendet und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger angewandt. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

VOR DEM ÖFFNEN BEACHTEN:



— Raumklima prüfen!

Verbrauch: 30-40m²/l
Haltbarkeit 3 Jahre

VERARBEITUNG



Die Verarbeitung bei größeren Flächen, sollte mit einer Poliermaschine erfolgen.

1. Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 L Wasser reinigen und mind. 8 Stunden trocknen lassen.
2. Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 qm Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit einer Poliermaschine verteilen.
3. Mit einem beigen oder weißen Pad das Pflegeöl intensiv nacharbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.
4. Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocknen abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20 °C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Mit **diesem Trick** wissen Sie schnell, ob Sie nachölten müssen:

Lassen Sie einen Wassertropfen auf Ihr naturgeöltes Parkett fallen. Bleibt der Tropfen gespannt auf der Oberfläche für ca. 15 Min liegen, ist mit Ihrem Parkettboden alles in Ordnung. Dringt der Tropfen sofort ins Holz ein, muss die Oberfläche nachgeölt werden. Die Häufigkeit des Nachölens ist abhängig von der Beanspruchung.