



HIRAM

Habitat



Nettoyage et entretien d'un parquet HIRAM huilé

CLIMAT DE LA PIÈCE:

- Le climat idéal de la pièce se situe entre **40 et 60 % d'humidité relative et une température ambiante de 18-25 °C**.
- En hiver, l'humidité est souvent réduite par les systèmes de chauffage, tandis que pendant les autres saisons, l'humidité de l'air peut augmenter.
- Si l'air est trop sec dans la pièce, de petites fissures peuvent se former.
- Un **hygromètre** vous aide à surveiller l'humidité de la pièce.

PRODUIT NATUREL BOIS:

- Les lames HIRAM sont de véritables produits naturels et sont fabriquées à partir des matières premières les plus nobles que nos forêts locales offrent.
- La couleur de surface du bois se développe sous l'effet des rayons UV au cours des 3-6 premiers mois. Après cela, le bois atteint sa teinte définitive.

PROTECTION DE LA SURFACE EN BOIS:

- Pour une protection adéquate des parquets HIRAM, nous recommandons **un traitement initial avec de l'huile ou du savon**.
- Ces systèmes de finition protègent particulièrement bien la surface, car ils créent une protection à la fois dans les pores du bois et sur la surface, tout en permettant au bois de rester respirant et en préservant ses propriétés naturelles.
- Un parquet en bois naturel de haute qualité, traité avec l'un des systèmes mentionnés, est généralement facile à entretenir, mais **il doit être régulièrement entretenu** afin que le bois reste beau pendant des décennies. Si le sol n'est pas entretenu pendant une longue période, des signes d'usure apparaîtront et le bois se desséchera.
- Pour protéger le sol autant que possible, il est conseillé de créer une **zone tampon à l'entrée**. L'humidité stagnante doit absolument être évitée, et la saleté doit être régulièrement enlevée.
- Nous recommandons d'équiper les meubles mobiles de **patins en feutre** pour éviter de rayer la surface du sol.
- Il est préférable de **ne pas poser de revêtements de sol en caoutchouc ou latex sur le bois**, car ils contiennent des substances qui, avec le temps, peuvent laisser des taches.
- Il **ne faut jamais utiliser de nettoyeurs agressifs, alcalins ou contenant des solvants** sur les surfaces huilées et savonnées, car ils dissoudront ou attaqueront l'huile.
- Utilisez toujours des **chiffons ou des serpillières en coton**. Les chiffons en microfibre agissent comme du papier de verre fin et endommagent durablement la surface.





VOUS AUREZ BESOIN DE:

- WOCA *Natural Soap* | Consommation : 300-400 m²/l
Couleur naturelle: Parquets huilés naturels et foncés
Couleur blanche: Parquets huilés blanc & extra blanc - il est possible d'utiliser occasionnellement le savon naturel pour le nettoyage si la surface paraît trop blanche.

APPLICATION:

Nettoyez le sol environ **toutes les 2 semaines** avec du *savon* pour parquet en bois.

Conseil: Utilisez toujours deux seaux – l'un contient la solution de savon, l'autre de l'eau claire pour rincer la serpillière ou le chiffon.

1. Secouez bien le *savon* avant utilisation pour que les pigments se répartissent uniformément.
2. Mélangez 5 litres d'eau tiède avec environ 125 ml de *savon* (proportion 1:40). **Attention: Ne jamais appliquer le savon non dilué, car cela peut provoquer une réaction tannique!**
3. Toujours essuyer le sol dans le sens de la longueur des lames et utiliser le moins de solution savonneuse possible. Laissez agir brièvement, puis retirez la saleté avec une serpillière ou un chiffon. Rincez la serpillière ou le chiffon sale avec de l'eau claire.
4. Essuyez le sol avec une solution propre de savon et laissez-le bien sécher. Ne pas essuyer avec de l'eau claire après, car cela supprimerait le film de savon.

DANS TOUS LES CAS:

- Remplissez un flacon pulvérisateur avec une solution de savon pour parquet bois dans un rapport 1:20. Pour les taches comme les sauces tomate, le vin rouge, etc., nettoyez-les, secouez la bouteille, vaporisez un peu sur la tache et essuyez après 5-10 minutes.
- Le *détachant* WOCA dans un flacon pulvérisateur de 0,25 l est également un bon investissement.
- Pour les taches sombres sur les sols en chêne, utilisez le *spray anti-taches de tanin*.

Entretien Régulier



VOUS AUREZ BESOIN DE:

- *Savon Réparateur à l'Huile* WOCA | Rendement: 150-200 m²/l | Couleur blanche pour les sols huilés en blanc; sinon couleur naturelle

APPLICATION:

Entretenez le sol environ **toutes les 8 semaines** avec le *Savon Réparateur à l'Huile* WOCA.

Astuce: Travaillez toujours avec deux seaux – un pour la solution savonneuse, l'autre pour l'eau claire afin de rincer la serpillière ou le chiffon.

1. Agitez bien le contenant avant utilisation pour répartir uniformément les pigments.
2. Mélangez 5 litres d'eau tiède avec environ 250 ml de *Savon Réparateur à l'Huile* (ratio 1:20). Le rapport de mélange peut varier selon l'usure.
3. Nettoyez toujours le sol dans le sens de la longueur des lames avec l'eau savonneuse. Nous recommandons de nettoyer une surface d'environ 10 m² à la fois.
4. Laissez le bois sécher environ 2 heures avant de marcher dessus.
5. Si un léger éclat est souhaité, la surface sèche peut être polie avec un tampon blanc.



Selon l'usure et si nécessaire, votre sol huilé doit être soumis à un nettoyage en profondeur tous les 1,5 à 2 ans.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Tampon de polissage blanc avec support, chiffon en coton ou machine à polir
- *Nettoyant Intensif* WOCA | Rendement: 200-300 m²/l
- *Entretien à l'Huile* WOCA | Huile d'entretien à base d'eau | Rendement: 30-40 m²/l |
- Couleur naturelle

VEUILLEZ NOTER:

- Respectez les instructions sur les produits.
- La température des produits, de la pièce et du sol doit être comprise **entre 15 et 30 °C**.
- Assurez une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage.

APPLICATION :

1. Mélangez 250 ml de *Nettoyant Intensif* WOCA avec 5 litres d'eau tiède.
2. Nettoyez la surface en bois avec la solution de nettoyage en utilisant une serpillière bien essorée. Pour des résultats optimaux, laissez agir le mélange pendant environ 5 minutes. En cas de saleté importante, frottez avec une brosse ou un tampon à la main ou avec une machine.
3. Retirez ensuite la solution sale de la surface avec de l'eau claire à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière. Essuyez toujours pour laisser le moins d'eau possible sur la surface. Astuce : Travaillez toujours avec deux seaux – un pour la solution nettoyante, l'autre pour l'eau claire pour rincer la serpillière ou le chiffon.
4. En cas de saleté importante, répétez éventuellement l'opération.
5. Laissez le sol sécher pendant environ 2 à 8 heures (selon la surface). Le sol doit être **complètement sec**.
6. Agitez bien *l'Entretien à l'Huile* WOCA avant utilisation. Appliquez une fine couche d'*Entretien à l'Huile* en la polissant avec un tampon blanc ou un chiffon en coton – pour les grandes surfaces, nous recommandons l'utilisation d'une machine à polir. Il est essentiel que l'huile de soin soit soigneusement polie dans le bois.
7. Continuez à polir jusqu'à ce que le bois soit saturé et que la surface paraisse uniforme. Le sol ne doit pas paraître humide et aucune huile ne doit rester sur la surface après le polissage.
8. Poursuivez le traitement, zone par zone, sur de petites surfaces jusqu'à ce que tout le sol soit traité.
9. Le parquet nécessite un temps de séchage d'environ 1 à 2 heures avant de pouvoir être doucement foulé. Ne pas nettoyer le sol avec de l'eau pendant le temps de durcissement d'environ 24 heures.



Avec **cette astuce**, vous pouvez rapidement déterminer si vous devez rehuiler :

Placez une goutte d'eau sur votre plancher en bois huilé. Si la goutte reste perlée à la surface pendant environ 15 minutes, votre plancher est en bon état. Si la goutte est immédiatement absorbée par le bois, la surface doit être rehuilée. La fréquence dépend du niveau d'usure.